



NIPACK AKKU NiMH 6V – 4AH

- Bis zu 500 mal wiederaufladbar
- Vor der ersten Anwendung mit dem SIGMA SPORT® NIPACK Ladegerät voll aufladen
- Ladezeit beachten – bis zu 6h
- Akku nicht ins Feuer werfen - Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie nie Akkus verschiedener Systeme und Typen gleichzeitig
- Nicht kurzschließen - nicht beschädigen!
- Darf nur mit NIPACK Ladegerät und SIGMA SPORT® Beleuchtung verwendet werden

ACHTUNG:

Akku's grundsätzlich in geladenem Zustand lagern.

NIPACK NiMH 6V – 4AH

- Tot 500 x herlaadbaar
- Voor gebruik de batterijen met de lader van SIGMA SPORT® NIPACK goed opladen
- Laadtijd ca. 6 uur
- Batterijen niet in het vuur werpen! Explosie gevaar!
- Gebruik altijd batterijen van hetzelfde merk en type
- Kortsluiten van de batterijen voorkomen!
- Uitsluitend met NIPACK oplader en SIGMA SPORT® verlichting te gebruiken

ATTENTIE:

Batterijen in geladen toestand bewaren.

NIPACK BATTERY NiMH 6V – 4AH

- Rechargeable up to 500 times
- Before using charge new batteries with SIGMA SPORT® NIPACK recharger
- Take care of charging time – up to 6h
- Keep batteries away from fire as explosion may occur!
- Never use different battery types or systems at the same time
- Do not short circuit or mutilate
- Use only with NIPACK charger and SIGMA SPORT® Lightings

ATTENTION:

Always store rechargeable batteries completely charged

ACCU NIPACK NiMH 6V – 4AH

- Rechargeable jusqu'à 500 fois
- Avant la première utilisation, chargez l'accumulateur neuf avec le chargeur SIGMA SPORT® NIPACK
- Respectez le temps de charge – jusqu'à 6 h
- Ne pas jeter au feu ni tenter d'ouvrir; ne pas mettre en court-circuit: pourrait exploser, couler ou entraîner des brûlures ou des dommages
- Ne jamais utiliser simultanément avec d'autres piles jetables ou accus de systèmes différents
- Ces accumulateurs ne doivent être ni circuités ni endommagés
- Ne doit être utilisé qu'avec le chargeur NIPACK et les éclairages SIGMA SPORT®

Stockage des accus seulement chargés

NIPACK ACCU NiMH 6V – 4AH

- Ricaricabili fino a 500 volte
- Prima del primo utilizzo ricaricare con un caricabatterie SIGMA SPORT® NIPACK
- Rispettare il tempo di carica – ca. 6h
- Tenere lontano le batterie dal fuoco o fonti di calore per evitare rischi di esplosione!
- Non utilizzare simultaneamente con altri tipi di batterie monouso
- Non provocare corto circuito
- Usare solo con il caricabatteria NIPACK e luci SIGMA SPORT®

ATTENZIONE:

Conservare e riporre sempre le batterie cariche

NIPACK AKKU NiMH 6V – 4AH

- Recargable hasta 500 veces
- Antes de la primera utilización, cargue las baterías nuevas con el cargador de baterías SIGMA SPORT® NIPACK
- Respete el tiempo de carga – ca. 6h
- No tirar al fuego ni intentar abrir, podría explotar!
- Nunca utilizar al mismo tiempo con diferentes tipos de baterías
- No romper, ni hacer circuitos
- Usar sólo con cargador NIPACK y equipos de iluminación SIGMA SPORT®

ATENCIÓN:

En general almacene unicamente pilas solamente cargadas



186600/1

