


Einstellung Display-Funktionen



Bei Druck auf den Licht-Knopf wird der Einstell-Betrieb beendet und die veränderten Werte werden gespeichert.