

## Einbauanleitung für die WEBER Babyschale bei den Chariot-CTS-Modellen Cheetah1, Cheetah2, Cougar1, Cougar2

Diese Anleitung ist eine Ergänzung zur „Einbau- und Bedienungsanleitung für die WEBER Babyschale für Fahrradanhänger“ der Fa. Weber Technik.



Wenn bei Ihrem Cheetah oder Cougar die rechte Seite des Beckengurtes (in Fahrtrichtung) nicht verstellbar ist, müssen Sie die beiliegende Gurtdurchführung (im nächsten Bild hell) montieren. Hierzu trennen Sie bitte die Naht am Ende des Gurtes auf. Dies gilt sowohl für die Einsitzer als auch für die Zweisitzer. Beim Zweisitzer beziehen sich die Angaben auf die rechte Seite des rechten Beckengurtes.



Führen Sie den Gurt wie abgebildet durch die mitgelieferte Durchführung.



Führen Sie den Gurt weiter durch die Gurtschnalle.



Rechter Beckengurt nach dem Umbau: der Gurt ist jetzt verstellbar.



Führen Sie die linke Seite des Beckengurtes von hinten durch die mittlere linke Öffnung der Weber Babyschale. Lösen Sie vorher die weiße Schlaufe des Teddyfells.



Führen Sie die linke Seite des Beckengurtes durch die mittlere rechte Öffnung der Babyschale. Lösen Sie auch hier vorher die weiße Schlaufe des Teddyfells.



Verbinden Sie die linke Seite des Beckengurtes mit der rechten Seite des Beckengurtes. Ziehen Sie den Gurt stramm.



Nehmen Sie einen der beiden Gurte, die im Lieferumfang der Weber Babyschale enthalten sind. Klappen Sie das Teddyfell hoch. Führen Sie die Gurtschnalle von unten durch das linke Loch der Babyschale und auf der anderen Seite wieder heraus.



Führen Sie dann den Gurt durch die rechte und linke Schlaufe im Fußraum der Fahrgastzelle. Schließen Sie die Gurtschnalle und ziehen Sie den Gurt stramm. Ziehen Sie zum Schluss auch den Beckengurt noch einmal fest an.



Fertig montierte WEBER Babyschale im Einsitzer.



Fertig montierte WEBER Babyschale im Zweisitzer bei mittlerer Montage. Die Babyschale muss in der Mitte montiert werden, wenn nur das Baby in der Schale transportiert werden soll.



Sitzt neben der Babyschale ein zweites Kind (nur bei Cheetah2 und Cougar2), montieren Sie bitte die Babyschale auf der in Fahrtrichtung linken Seite. Für diesen Fall montieren Sie bitte die beiliegende Gurtdurchführung an der rechten Seite des linken Beckengurtes. Verfahren Sie beim Umbau des Gurtes wie in den ersten vier Bildern beschrieben.



Montieren Sie den Beckengurt der Fahrgastzelle wie oben für den Einsitzer beschrieben. Befestigen Sie einen der beiden Weber-Gurte wie abgebildet an der linken Rahmenschlaufe.



Ziehen Sie den zweiten Weber-Gurt durch die oberen Öffnungen der Babyschale und führen Sie ihn dann um die beiden roten Gurtbänder herum. Ziehen Sie zum Schluss alle drei Befestigungsgurte der Babyschale stramm.



Fertig montierte WEBER Babyschale im Zweisitzer. Diese Lösung ist ausschließlich dann erlaubt, wenn ein zweites Kind neben dem Baby sitzt.